Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Installation de votre moniteur | Instalación de su monitor | Instalação do monitor | Impostazione del monitor | Настройка монитора

ALIENWARE



CAUTION: Before you setup and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.



ACHTUNG: Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise des Monitors aufmerksam durch, bevor Sie ihn einrichten oder bedienen.



AVERTISSEMENT: Avant d'installer et d'utiliser votre moniteur, lisez attentivement les instructions de sécurité fournies avec votre appareil.



PRECAUCIÓN: Antes de instalar y utilizar su monitor, lea las instrucciones de seguridad que se adjuntan con el mismo.



PRECAUÇÃO: Antes de configurar e operar seu monitor, leia as intruções de segurança que foram enviadas com seu monitor.



ATTENZIONE: Prima di configurare e utilizzare il monitor, leggere le istruzioni sulla sitruzioni sulla sitruzzar fornite con il monitor.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой и эксплуатацией монитора ознакомьтесь с правилами техники безопасности, входящими в комплект поставки монитора.

ALIENWARE OptX™ AW2210



1. Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang Vérifiez le contenu de la boîte Verifique los contenidos de la caja Verifique o conteúdo da caixa Verificare il contenuto della scatola Проверьте содержимое упаковки



2. Remove the cover, place the monitor on it, and attach the stand

Entfernen Sie die Abdeckung, platzieren Sie den Monitor darauf, befestigen Sie den Standfuß Retirez la housse, placez le moniteur dessus et attachez le support Retire la cubierta, coloque el monitor sobre ella e instale el soporte Remova a capa, coloque o monitor sobre ela e acople o suporte Rimuovere il coperchio e posizionare il monitor su di esso, quindi collegare la base Снимите крышку, установите на нее монитор и прикрепите подставку



3. Connect the monitor using ONLY ONE of these cables: DVI or HDMI

Schließen Sie den Bildschirm nur über EINES dieser Kabel an: DVI oder HDMI Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants: DVI ou HDMI Conecte el monitor utilizando ÚNICAMENTE UNO de los cables siguientes: DVI o HDMI Conecte o monitor usando APENAS UM destes cabos: DVI ou HDMI Collegare il monitor utilizzando SOLO UNO dei seguenti cavi: DVI o HDMI

Подключите монитор с помощью ТОЛЬКО ОДНОГО из следующих кабелей: DVI или HDMI



4. Connect the power cable

Schließen Sie das Netzkabel an Branchez le cordon d'alimentation Conecte el cable de alimentación Conecte o cabo de energia Collegare il cavo di alimentazione Подключите кабель питания



5. Attach the cable cover

Befestigen Sie die Kabelabdeckung Fixez le cache-câbles Aiuste el protector del cable Acople a capa do cabo Fissare il copricavi Прикрепите кабель



6. Touch the Power control to turn on the monitor

Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms den Ein-/Ausschalter Touchez la commande de l'alimentation pour allumer le moniteur Pulse el control de Encendido para encender el monitor Toque no controle de Energia para ligar o monitor Toccare il comando Accensione per accendere il monitor Нажмите клавицу для включения питания монитора

NOTE: For more information, see the User's Guide in the Drivers. and Documentation disc that shipped with your monitor.

HINWEIS: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der Treiber-und Dokumentation-Disk, die mit Ihrem Monitor geliefert wurde.

REMARQUE: Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide d'utilisation contenu sur le CD des pilotes et de la documentation fourni avec votre appareil.

NOTA: Si desea obtener más información, consulte la Guía de usuario que encontrará en el disco de Controladores y Documentación que se adjunta con su monitor.

OBS.: Para mais informações, consultar o Guia do Usuário no disco Drivers e Documentação que pe enviado com seu monitor.

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente nel disco Driver e Documentazione fornito con il monitor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на диске с драйверами и документацией, входящем в комплект поставки монитора.



- Shortcut key 1 (Preset Modes)
- Shortcut key 2 (Brightness/Contrast)
- Shortcut key 3 (Input Select)
- Menu
- 5. Exit
- Power On/Off
- HDMI connectors (2)
- 8 DVI connector 9. Audio in
- 10. Audio out
- 11. USB upstream port
- 12. USB downstream ports (4)
- 13. Cable cover
- The contents herein are subject to change without notice.

© 2009 Dell Inc. All rights reserved. Printed in China. Printed on recycled paper.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited.

Alienware and Alienware OptX are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation; Dell is a trademark of Dell Inc.; Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

July 2009

- Schnelltaste 1
- (voreingestellte Modi) Schnelltacte 2
- (Helligkeit / Kontrast)
- Schnelltaste 3 (Eingangsauswahl)
- Meni
- Verlassen
- Ein-/Ausschalten
- HDMI-Anschlüsse (2)
- DVI-Anschlüsse
- Audioeingang
- 10. Audioausgang
- 11. USB-Upstream-Port
- 12. USB-Downstream-Ports (4)
- 13. Kabelabdeckung

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. In China gedruckt.

Auf recyceltem Papier gedruckt. Die Reproduktion dieser Materialien ist in jeglicher Form ohne zuvorige schriftliche Genehmigung der Dell Inc. strengstens untersagt.

Alienware und Alienware OptX sind Marken oder eingetragene Marken der Alienware Corporation; Dell ist eine Marke der Dell Inc.; Dell Inc. streitet jedwedes gewerbliches Eigentumsrecht an Marken und Firmennamen ab. die nicht ihre eigenen sind.

Juli 2009

- Touche rapide 1
 - (Modes préréglés) Touche rapide 2
- (Luminosité/Contraste) Touche rapide 3
- (Sélection de l'entrée
- Menu
- 5 Quitter
- Marche/arrêt alimentation
- connecteurs HDMI (2)
- 8 Connecteur DVI
- 9. Entrée audio
- 10. Sortie audio
- 11. Port USB montant
- 12. Ports USB descendants (4)
 - 13. Protège-câble

Les informations contenues dans ce document sont soumises à

modification sans préavis. © 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Chine Imprimé sur papier recyclé.

La reproduction de quelque manière que ce soit des présentes sans accord express écrit préalable de la part de Dell Inc. est strictement interdite

Alienware et Alienware OptX sont des marques de commerce ou des marques déposées de Alienware Corporation ; Dell est une marque de commerce de Dell Inc.; Dell Inc. décline tout intérêt propriétaire dans les marques de commerce et noms commerciaux autre que les siens.

Juillet 2009

- Tecla de acceso rápido 1 Modos predefinidos)
- Tecla de acceso rápido 2 (Brillo / Contraste)
- Tecla de acceso rápido 3 (Selección de entrada)
- Menú
- Salir Encendido/Apagado
 - Conexión HDMI (2) Conexión DVI
 - Entrada de audio
 - 10. Salida de audio

 - 11. Puerto USB ascendente
 - 12. Puertos USB descendentes (4)

 - 13. Cubierta de cable

El contenido de este documento se encuentra sujeto a cambios sin aviso previo

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en China. Impreso en papel reciclado.

Queda terminantemente prohibida la reproducción de estos materiales de cualquier forma sin la expresa autorización previa de Dell Inc. Alienware y Alienware OptX son marcas comerciales o marcas comerciales registradas en propiedad de Alienware Corporation; Dell es una marca comercial de Dell Inc.; Dell Inc rechaza todo interés en la propiedad de aquellas marcas y nombres comerciales ajenos a ella.

Julio 2009

- (8)(10) 1. Tecla de atalho 1
- (Modos predefinidos) Tecla de atalho 2 (Brilho/Contraste)
- Tecla de atalho 3
- (Selecionar Entreda Menu
- 5. Sair
- Energia Liga/Desliga 6.
- Conector HDMI (2)
- Conector DVI
- 9. Entrada de áudio
- 10. Saída de áudio
- 11. Porta USB upstream
- 12. Portas USB downstream(4)
- 13. Cobertura do cabo Os conteúdos aqui estão sujeitos

a mudança sem notificação © 2009 Dell Inc. Todos os direitos

reservados. Impresso na China. Impresso em papel reciclavel. A reprodução destes materiais de

qualquer maneira sem a permisão prévia escrita da Dell Inc. é estritamente proibida. Alienware e Alienware OptX são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Alienado Corporation: Dell é uma amrca registrada da Dell Inc.; a Dell Inc. renuncia qualquer interesse de propriedade nás marcas registradas e nomes registrados além do seu. Julho 2009

Tasto di scelta rapida 1 (Modalità predefinite)

- Tasto di scelta rapida 2 (Luminosità/Contrasto)
- Tasto di scelta rapida 3
- (Selezione ingresso)
- Menu
- 5. Esci
- 6 Accensione
- Connettore HDMI (2)
- 8 Connettore DVI
- 9. Ingresso audio
- 10. Uscita audio
- 11. Porta USB a monte
- 12. Porte USB a valle (4) 13. Copri cavo

I seguenti contenuti sono soggetti a modifica senza

preavviso © 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina. Stampato su carta riciclata.

È streattamente proibito qualisiasi tipo di riproduzione del presente materiale senza l'autorizzazione scritta da parte di Dell Inc.

Alienware e Alienware Optx sono marchi o marchi registrati di Alienware Corporation; Dell è un marchio di Dell Inc.; Dell Inc. declina qualsiasi interesse sulla proprietà dei marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà Luglio 2009

Функциональная клавиша 1

Готовые режимы) Функциональная клавища 2

- (Яркость, контрастность) Функциональная клавища 3
- (Выбор входа)
- Меню
- Выход
- Вкл./Выкл. Питание
- Разъемы HDMI (2)
- Разъем DVI 9. Аудиовход

июль 2009

- 10. Аудиовыход
- 11. Восходящий порт USB
- 12. Нисходящие порты USB (4) 13. Крышка кабельного канала

Содержание настоящего документа может быть изменено без уведомления © 2009 Dell Inc. Все права защищены. Отпечатано в Китае. Напечатано на вторичной бумаг.

Воспроизведение данных материалов в любой форме без предварительного письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено

Alienware и Alienware OptX являются товарным знаком или зарегистрированными товарным знаком корпорации «Alienware»; Dell является товарным знаком компании Dell Inc.; компания Dell Inc. отказывается от любого частного интереса в отношении товарных знаков и торговых названий кроме своих собственных

46.7B113.003 (Dell P/N:T172N A03)